

Tryb numeryczny

Cyfry wprowadza się, naciskając odpowiadające im klawisze.

Tryb symboli

Aby wprowadzić wybrany symbol, naciśnij klawisz oznaczony liczbą odpowiadającą symbolowi i naciśnij klawisz programowy **OK**. Można nacisnąć strzałkę **w górę** lub **w dół**, aby wyświetlić dodatkowe symbole.

Wskazówki dotyczące wprowadzania tekstu

- Aby przesuwać kursor, naciskaj klawisze nawigacyjne.

- Aby skasować znaki jeden po drugim, naciskaj klawisz z literą **C**. Aby wyczyścić wyświetlacz, naciśnij i przytrzymaj klawisz z literą **C**.

- Aby wstawić spację między znakami, naciśnij klawisz **#**.

- Aby zmienić wielkość liter w trybie T9 lub ABC, naciśnij klawisz **✱**.

- Aby wprowadzać znaki interpunkcyjne w trybie T9 lub ABC, naciskaj klawisz **1**.

Menu	Opis
Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Usuń wszystkie	Usuwanie wiadomości z poszczególnych skrzynek wiadomości lub wszystkich wiadomości równocześnie.
Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Stan pamięci	Sprawdzanie informacji o pamięci przeznaczonej dla wiadomości.
Menu > Wiadomości > SMS > Poczta głosowa	Dostęp do serwera poczty głosowej i odsłuchiwanie wiadomości sieciowych.
Menu > Wiadomości > SMS > Wiad. sieciowe	Zmiana ustawień usług i dostęp do wiadomości sieciowych.
Menu > Wiadomości > MMS > Profile MMS	Wybieranie lub konfigurowanie profilu połączeń używanego dla wiadomości MMS.
Menu > Wiadomości > WAP Push	Zmiana ustawień usługi i dostęp do wiadomości z serwera WAP Push lub ich usuwanie.
Menu > Wiadomości > Wiad. konfiguracyjne	Dostęp do wiadomości zawierających parametry sieciowe od operatora sieci lub ich kasowanie.
Menu > Rozrywka > WAP	Uruchamianie i konfigurowanie przeglądarki internetowej.
Menu > Rozrywka > Radio FM	Słuchanie muzyki lub wiadomości z radia FM w telefonie. Najpierw należy podłączyć do telefonu zestaw słuchawkowy, który działa jak antena.
Menu > Rozrywka > Gry, Dźwięki, lub Obrazy	Dostęp do gier, dźwięków i obrazów w pamięci telefonu.

Bezpieczne użytkowanie telefonu

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy zapoznać się z poniższymi podstawowymi wskazówkami. Niezastosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdu

Nie należy korzystać z telefonu podczas prowadzenia pojazdu; najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i może spowodować niebezpieczeństwo.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitalne i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszystkich innych obowiązujących przepisów.

Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, w których jego używanie jest zabronione.

Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy dopilnować, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.


Wysyłanie wiadomości SMS

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz programowy **Menu**.
- Wybierz kolejno **Wiadomości** → **SMS** → **Utwórz nowy**.
- Wprowadź tekst wiadomości.*
- Naciśnij klawisz programowy **Opcje** i dodaj elementy przy użyciu następujących opcji:
 - Dodaj obiekty**: dodawanie dźwięków, obrazów lub obrazów animowanych.
 - Dodaj szablon**y: dodawanie szablonów tekstowych.
 - Dodaj emotikony**: dodawanie emotikon.
 - Dodaj kontakty**: dodawanie kontaktów z książki telefonicznej.
 - Dodaj zakładki**: dodawanie zakładek.
- Naciśnij klawisz programowy **Opcje** i wybierz opcję **Tylko wyślij** lub **Zapisz i wyślij**.
- Jeżeli wybrano opcję **Zapisz i wyślij**, należy wybrać lokalizację pamięci.
- Wprowadź numery docelowe.
- Naciśnij klawisz programowy **Opcje** i wybierz opcję **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

* Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

Menu	Opis
Menu > Rozrywka > Usuń wszystkie	Usuwanie gier, dźwięków i obrazów ze skrzynki multimedialnej lub usuwanie wszystkich plików multimedialnych.
Menu > Rozrywka > Stan pamięci	Sprawdzanie ilości pamięci przeznaczonej dla gier, dźwięków i obrazów.
Menu > Organizier > Alarm	Konfigurowanie uruchamiania alarmu o określonych godzinach.
Menu > Organizier > Kalendarz	Kontrolowanie planów dziennych i miesięcznych.
Menu > Organizier > Godzina i data	Ręczne ustawianie bieżącej godziny i daty oraz ustawianie lokalnej strefy czasowej.
Menu > Organizier > Kalkulator	Wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych.
Menu > Organizier > Lista zadań	Tworzenie listy zadań i przypisywanie terminu wykonania do każdego zadania.
Menu > Organizier > Notatki głosowe	Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych.
Menu > Organizier > Przelicznik	Przeliczanie walut.
Książka tel. > Szukaj	Wyszukiwanie kontaktów w książce telefonicznej.
Książka tel. > Nowa pozycja	Dodawanie nowego kontaktu do książki telefonicznej.

Numery alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij . Nie kończ połączenia, dopóki nie uzyskasz pozwolenia.

OSTRZEŻ	Wymiana baterii na baterie nieprawidłowego typu grozi eksplozją. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami.
----------------	--



Przy wysokich poziomach głośności dłuższe korzystanie ze słuchawek może prowadzić do uszkodzenia słuchu.

Korzystanie z autoryzowanego serwisu

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Skrócony opis funkcji

W tej sekcji znajduje się krótki opis funkcji telefonu.

Menu	Opis
Menu > SIM AT	Korzystanie z różnych usług dodatkowych oferowanych przez operatora sieci.
Menu > Spis połączeń > Nieodebrane, Odebrane lub Wykonane	Wyświetlanie ostatnio wykonanych, odebranych i nieodebranych połączeń.
Menu > Spis połączeń > Usuń wszystkie	Usuwanie spisów połączeń wybranego typu lub wszystkich spisów.
Menu > Spis połączeń > Czas połączeń	Wyświetlanie czasu trwania ostatnio wykonanych i odebranych połączeń. Także zerowanie licznika czasu.
Menu > Spis połączeń > Koszt połączeń	Wyświetlanie kosztów połączeń.
Menu > Usługi sieci	Dostęp do usług sieciowych oferowanych przez operatora sieci.
Menu > Dźwięki > Dzwonek lub Głośność dzwonka	Wybieranie dźwięku dzwonka dla połączeń przychodzących lub poziomu głośności.
Menu > Dźwięki > Typ dzwonka	Wybieranie sposobu powiadamiania dla połączenia.
Menu > Dźwięki > Klawisze lub Głośność klawiszy	Wybieranie dźwięku odtwarzanego po naciśnięciu klawisza lub poziomu głośności.
Menu > Dźwięki > Wiadomości	Wybieranie dzwonka dla przychodzących wiadomości SMS, MMS i sieciowych lub określenie częstotliwości informowania o nowej wiadomości.

Menu	Opis
Książka tel. > Wyszukaj grupę	Wyszukiwanie kontaktów z książki telefonicznej w grupach rozmówców.
Książka tel. > Edytuj grupę	Wybieranie dźwięku dzwonka i obrazu dla połączeń przychodzących oraz wiadomości od członków grup. Także zmiana nazwy grupy.
Książka tel. > Szybkie wybieranie	Przypisanie numerów szybkiego wybierania (klawisze od 2 do 9) do ośmiu najczęściej wybieranych numerów telefonów.
Książka tel. > Usuń wszystkie	Usuwanie wszystkich kontaktów z książki telefonicznej zapisanych w pamięci telefonu, na karcie SIM lub w obu lokalizacjach.
Książka tel. > Stan pamięci	Wyświetlanie całkowitej liczby kontaktów w książce telefonicznej zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie SIM.
Książka tel. > SDN	Dostęp do listy numerów usług przypisanych przez operatora sieci.
Menu > Ustawienia > Wyświetlacz	Zmiana ustawień wyświetlania i podświetlania.
Menu > Ustawienia > Powitanie	Wprowadzanie tekstu powitania wyświetlanego po włączeniu telefonu.
Menu > Ustawienia > Numery własne	Sprawdzanie własnych numerów telefonów i przypisywanie im nazw.
Menu > Ustawienia > Język	Wybieranie języka używanego do wyświetlania tekstu.

Informacje dotyczące współczynnika SAR

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany tak, aby nie zostały przekroczone limity bezpieczeństwa dotyczące oddziaływania energii fal radiowych (RF), określone przez Radę Unii Europejskiej. Ograniczenia te stanowią część zaleceń i określają dozwolone limity energii fal radiowych dla użytkowników. Te wytyczne są oparte na standardach bezpieczeństwa, opracowanych i opublikowanych przez niezależne instytucje naukowe w wyniku regularnej i dokładnej oceny badań naukowych.

Standardy te zawierają odpowiednie marginesy bezpieczeństwa dla wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W standardzie oddziaływania fal radiowych dla telefonów bezprzewodowych wykorzystano jednostkę miary znaną jako współczynnik SAR (Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniovania). Limit SAR, ustanowiony przez Radę Unii Europejskiej, wynosi 2,0 W/kg. Najwyższa wartość współczynnika SAR zmierzona dla tego modelu telefonu wyniosła 0,729 W/kg.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancja nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Menu	Opis
Menu > Dźwięki > Powiadom. podczas rozmowy	Generowanie przez telefon sygnału dźwiękowego w trakcie połączenia, po nadejściu nowej wiadomości lub włączeniu alarmu.
Menu > Dźwięki > Kłapka	Wybieranie dźwięku emitowanego przez telefon przy otwieraniu lub zamykaniu kłapki.
Menu > Dźwięki > Wł./Wył. telefonu	Ustawianie dźwięku telefonu podczas jego włączania lub wyłączania.
Menu > Dźwięki > Dodatkowe	Konfigurowanie dodatkowych dźwięków telefonu.
Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Skrz. odbiorcza, Skrz. nadawcza lub Kopie robocze	Odczytywanie wiadomości otrzymanych, wysłanych lub zapisanych.
Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Utwórz nowy	Tworzenie wiadomości i wysyłanie ich do innych telefonów komórkowych.
Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Moje szablony lub Emotikony	Wstępnie przygotowane szablony często używanych wiadomości lub emotikony.
Menu > Wiadomości > SMS lub MMS > Ustawienia**	Konfigurowanie opcji korzystania z usług wiadomości.

** **Obsługiwane znaki**: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji **Automatyczny** telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

Menu	Opis
Menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo	Ochrona telefonu przed nieautoryzowanym użyciem.
Menu > Ustawienia > Bezpieczeństwo > Mobile Tracker	Śledzenie telefonu w przypadku jego kradzieży lub zgubienia. Gdy ktoś próbuje użyć Twojego telefonu z inną kartą SIM, telefon automatycznie wyśle wstępnie ustawioną wiadomość naprowadzającą do rodziny lub znajomych. Ta funkcja może być niedostępna z powodu pewnych funkcji obsługiwanych przez Twojego operatora sieci.
Menu > Ustawienia > Dodatkowe	Konfigurowanie funkcji automatycznego ponownego wybierania i metody odbierania połączeń.
Menu > Ustawienia > Skróty klawiszowe	Konfigurowanie klawiszy nawigacyjnych jako skrótów do najczęściej używanych menu.
Menu > Ustawienia > Ustawienia połączeń	Tworzenie i dostosowywanie profili zawierających ustawienia łączenia telefonu z siecią.
Menu > Ustawienia > Ustawienia fabryczne	Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych telefonu.

<div><div><div><div><div></div><div>SAMSUNG ELECTRONICS</div></div><div><div></div><div>SAMSUNG</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div></div><div>Deklaracja zgodności (R&TTE)</div></div><div><div></div><div>Samsung Electronics</div></div></div><div><div><div>deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model</div><div>Telefon komórkowy GSM : SGH-B300</div><div>którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.</div><table><tr><td>Bezpieczeństwo EMC</td><td>EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004</td></tr><tr><td></td><td>EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)</td></tr><tr><td></td><td>EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)</td></tr><tr><td>SAR</td><td>EN 50360 : 2001</td></tr><tr><td></td><td>EN 62209-1 : 2006</td></tr><tr><td>RADIO</td><td>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</td></tr></table><div>Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.</div><div>Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:</div><div><div><div><div>BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*</div><div>Oznaczenie identyfikacyjne: 0168</div></div><div><div>CE0168</div><div></div></div></div><div><div><div><div>Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:</div><div>Samsung Electronics QA Lab.</div></div><div><div>i będzie udostępniana na żądanie.</div><div><i>(Przedstawiciel w UE)</i></div></div><div><div><div>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</div><div>2008.02.18</div><div>(miejsce i data wystawienia)</div></div><div><div><div></div><div>Yong-Sang Park / S. Manager</div><div>(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>	Bezpieczeństwo EMC	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004		EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)		EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)	SAR	EN 50360 : 2001		EN 62209-1 : 2006	RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Bezpieczeństwo EMC	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004												
	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)												
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)												
SAR	EN 50360 : 2001												
	EN 62209-1 : 2006												
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)												

* **Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.**